





Since 1879



## Instructivo, 3 manecillas


### A) Reloj de tres manecillas

#### Elementos del reloj




01

### Ajustar la hora



- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la hora. Para este ajuste jale la corona hacia la posición II y gire siguiendo el sentido de la flecha hasta la hora deseada.
- 3 Regresar la corona hasta la posición I



### Ajustar la hora

2


- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la hora. Para este ajuste jale la corona hacia la posición III ( el segundero se detiene) y gire siguiendo la corona hasta la hora deseada.

- 3 Regresar la corona hasta la posición I

02

### Poniendo la Hora

### Ajustar la fecha



- 1 Posición normal de uso del reloj
- 2 Ajuste de la fecha. Para este ajuste jale la corona hacia la posición II (el segundero sigue funcionando) y gire la corona hasta que aparezca la fecha correcta.
- 3 Regresar la corona hasta la posición I

03

### Poniendo la Fecha